

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ SK2-EM+MF - SK2-X

Το SK2EM / SK2-X είναι αδιάβροχα (IP66) πλαστικά μαύρα.

Για να Ανοίξει την πόρτα Πληκτρολογούμε τον κωδικό και πατάμε δέση (#) ή περνάμε την κάρτα , το φως γίνεται πράσινο και ανοίγει η πόρτα.

Για να αλλάξει κωδικό ο χρήστης (χωρίς να χρειαστεί να μπει στο προγραμματισμό) Πατάμε * ID #
ΠΑΛΙΟΣ_ΚΩΔΙΚΟΣ # ΝΕΟΣ_ΚΩΔΙΚΟΣ # ΞΑΝΑ_ΝΕΟΣ_ΚΩΔΙΚΟΣ_#

ΤΟ ID ΠΡΕΠΕΙ να το ξέρει ο κάθε χρήστης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΟΚΚΙΝΟ	+ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΜΑΥΡΟ	- ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	NORMAL CLOSED, NC
ΜΟΒ	ΜΕΣΑΙΑ ΛΗΨΗ, COM
ΜΠΛΕ	NORMAL OPEN, NO
ΡΟΖ	ΕΠΑΦΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ
ΦΙΣΤΙΚΙ	ΕΠΑΦΗ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ
ΚΑΦΕ	Συνδέουμε μια μαγνητική επαφή στην πόρτα και εάν η επαφή μείνει ανοιχτή πάνω από 1 λεπτό, δίνει συναγερμό. Για να ενεργοποιήσουμε την εντολή αυτή, πληκτρολογούμε: MASTER ΚΩΔΙΚΟ και δίνουμε την εντολή 61#. Για να απενεργοποιήσουμε την εντολή, πατάμε 60#, η οποία είναι By Deafault.
ΓΚΡΙ	Εντολή σειρήνας GO -(ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ)
ΚΙΤΡΙΝΟ	ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΟΡΤΑΣ, (ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΤΟΛΗ)
ΑΣΠΡΟ	D1
ΠΡΑΣΙΝΟ	D0

- **Για είσοδο στον προγραμματισμό:** * MASTER ΚΩΔΙΚΟΣ # (Ο εργοστασιακός Master Κωδικός είναι 123456)
- **Για αλλαγή του Master Κωδικού:** 0 νέος κωδικός # νέος κωδικός # (Ο Master Κωδικός μπορεί να είναι από 6 ως 8 ψηφία)
- **Για έξοδο από τον προγραμματισμό:** *
- **Επιλογές Κατάστασης Λειτουργίας:**
 - Με κάρτα ή PIN : 42 # (Αυτή είναι η εργοστασιακή κατάσταση)
 - Με κάρτα και PIN μαζί : 41 #
 - Μόνο με κάρτα: 40 #
- **Για προσθήκη χρήστη με PIN:** 1 ID # PIN #

(Το ID μπορεί να είναι από 1 ως 2000, το PIN από 0000 ως 9999 εκτός από το 8888 που είναι κατοχυρωμένο στο SK2EM-SK2-X)

Για την προσθήκη συνεχόμενων χρηστών: 1 ID-1 # PIN # ID-2 # PIN # κτλ.

Παράδειγμα: Για την προσθήκη του 1ου χρήστη, πατάμε *123456# για να μπούμε στον προγραμματισμό και έπειτα πατάμε το 1, τον ΑΡΙΘΜΟ ΧΡΗΣΤΗ, μετά # τον ΚΩΔΙΚΟ και ξανά #, δηλαδή 1 1 # 5678 #

- **Για διαγραφή χρήστη με PIN:** 2 ID #
- **Για προσθήκη χρήστη με κάρτα:** 1 Ανάγνωση Κάρτας #
- **Για διαγραφή χρήστη με κάρτα:** 2 Ανάγνωση Κάρτας #
- **Για προσθήκη χρήστη με κάρτα και ID:** 1 ID # Ανάγνωση Κάρτας #
- **Για διαγραφή χρήστη με κάρτα με χρήση του ID:** 2 ID #
- **Για διαγραφή ΟΛΩΝ των χρηστών:**
 - 2 0000 #
 - 2 MASTERCODE # π.χ. 2 987654 #
- **Για προσθήκη χρήστη με κάρτα και PIN:**

Προσθέτουμε το χρήστη με κάρτα όπως στην κατάσταση (42 #)
Πατάμε * για έξοδο από τον προγραμματισμό
Για να ορίσουμε το PIN στη συγκεκριμένη κάρτα: - *Ανάγνωση Κάρτας 8888 # PIN # PIN # (στο SK2EM-SK2-X)

→ **Για αλλαγή PIN με ανάγνωση κάρτας:** *Ανάγνωση Κάρτας Παλιό PIN # Νέο PIN # Νέο PIN #
(Το βήμα αυτό γίνεται εκτός προγραμματισμού)

→ **Για αλλαγή PIN με την χρήση του ID:** * ID # Παλιό PIN # Νέο PIN # Νέο PIN #
(Το βήμα αυτό γίνεται εκτός προγραμματισμού)

→ **Για διαγραφή χρήστη:** 2 ID #

→ **Για διαγραφή ΟΛΩΝ των χρηστών:**

2 0000 #

2 MASTERCODE # π.χ. 2 987654 #

→ **Για προσθήκη και διαγραφή κάρτας:** όπως στην κατάσταση 32#

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

→ **Αλλαγή χρόνου του ρελέ (κυπρί)**

3 0-99 # πχ 315# για 15 δευτερόλεπτα (SK2EM-SK2-X)

30# Για μανδάλωση (on-off)

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Σε SK2EM – SK2-X

- 1.Κόβουμε τη τροφοδοσία
2. βραχυκυκλώνουμε το κίτρινο με μαύρο (exit button)
3. συνδέουμε τροφοδοσία περιμένουμε 20 δευτερόλεπτα

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Μόνο ο κωδικός του εγκαταστάτη επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Τα δεδομένα των χρηστών παραμένουν ανεπηρέαστα.