



### **ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ABUS 767 και 777**

1. Πιέζουμε το κουμπί επαναφοράς και χρησιμοποιούμε τον μοχλό απελευθέρωσης για να ανοίξουμε το πορτάκι.
2. Αποφασίζουμε τον κωδικό που θέλουμε από 1 έως και 10 ψηφία
3. Περιστρέφουμε καθένα από τα κίτρινα κουμπιά που βρίσκονται μέσα από το πορτάκι 180 μοίρες στον αντίστοιχο κωδικό που έχουμε επιλέξει. – Ο κωδικός τώρα έχει προγραμματιστεί.
4. Δοκιμάζουμε ότι ο νέος κωδικός λειτουργεί πατώντας το κουμπί επαναφοράς , πιέζουμε τον κωδικό που προγραμματίσαμε και πιέζουμε τον μοχλό απελευθέρωσης

**Προσοχη: Όλα τα βήματα γίνονται με ανοιχτή την κλειδοθήκη**