



**Τηλεκοντρόλ Γκαραζόπορτας
Τύπου BFT
Κυλιόμενου Κωδικού**

Προγραμματισμός του Τηλεκοντρόλ τύπου BFT B RCB:

1. Πατάμε επάνω στο δέκτη μια φορά το κουμπί SW1, αρχίζει να αναβοσβήνει το φως.
2. Πατάμε από το νέο control ταυτόχρονα και τα 2 κουμπιά ανάβει το φως στο τηλεκοντρόλ , το αφήνουμε.
3. Πατάμε μια φορά το κουμπί που θέλουμε να περάσουμε τη συχνότητα στο νέο control και είναι έτοιμο.