



GTX4 Mhouse **Τηλεκοντρόλ Γκαραζόπορτας** **433.92 MHz**

Προγραμματισμός Mhouse DTX4

1. Πατήστε το κουμπί P1 [C] στον δζκτη, όπως φαίνεται στην εικόνα για τουλάχιστον 3". Όταν το led P1 [D] σβήσει αφήστε το κουμπί.
2. Μέσα σε 10", πατήστε οποιοδήποτε κουμπί στον πομπό θέλετε να προγραμματιστεί. Αν ο προγραμματισμός είναι επιτυχής το led P1 θα αναβοσβήσει τρεις φορές.
3. Αν υπάρχουν και άλλα κοντρόλ να προγραμματιστούν τότε επαναλάβετε το παραπάνω βήμα μέσα στα επόμενα 10" αλλιώς η διαδικασία θα σταματήσει αυτόματα και το κοντρόλ σας θα είναι προγραμματισμένο.

